

# GPS – Fahrzeugortung

# COGNID

## Kurzbeschreibung

### GloboTrack Basic

meldet aktuelle Positionen und Ereignisse an das Internetportal **Locate24**

### Einbau

Spannung (+/ -) anschließen, GPS-Antenne platzieren

### Fahrzeuge im Blick

Persönlicher Zugang zum Internetportal: **www.Locate24.de**

Stets aktuelle Standortübersicht

Auflistung in der Übersichtstabelle und Übersichtskarte.

Positionsbeschreibungen mit Angabe der Hausnummern

Spurdarstellung auf aktuellen Landkarten von **NAVTEQ Map24**

Zusätzlich Satellitenbilder für mehr Standortinformationen

### Alarmmeldungen

**Startalarm** beim Motorstart in einer Sperrzeit

**Bereichsalarm** beim Verlassen oder Befahren eines Bereichs

**Abschleppalarm** beim Bewegen des Fahrzeugs in einer Sperrzeit

### Kosten

**Flatrate** für alle Positionsmeldungen aus Deutschland oder Europa

### Auswertung

Tages- und Wochenauswertung mit:

Startzeit, Ankunftszeit, gefahrene Kilometer, Fahrzeit, Standzeit

Fahrtenbuch zur Unterscheidung von Dienst- und Privatfahrten

**Das Fahrtenbuch erfüllt die Vorschriften der Finanzämter**

## Merkmale

- ✓ Positionsmeldung und Statusmeldungen online
- ✓ Aktuellste Landkarten von **NAVTEQ Map24**
- ✓ Spur- und Listendarstellung
- ✓ Downloadformate für Excel® und Google Earth®
- ✓ Fahrtenbuch und Auswertung
- ✓ Lenkzeitanzeige
- ✓ Stets aktuelle durch Update der Software
- ✓ Verdeckter Einbau möglich

## Technik

Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC durch Fahrzeug-Bordnetz  
 Bewegungssensor: integriert (Stromsparmodus im Stillstand)  
 Antennen: integrierte GSM Antenne, externe GPS Antenne  
 Schnittstellen: 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge  
 Gehäusemaße: 68 x 62 x 15 [mm]  
 Fahrzeugzulassung: e, CE

